

**PEAK**

**시작 안내서**

# Peak

저희 8 보이스 폴리포닉 데스크탑 신시사이저 모듈인 **Novation Peak**를 구입해 주셔서 감사합니다.

FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 칩을 사용하는 **Peak**는, 아날로그와 거의 동일한 고해상도 아날로그 파형의 디지털 표현을 생성합니다.

각 보이스는, 공명 멀티모드 아날로그 필터에 입력되는 3개의 오실레이터와 아날로그 신호 체인에 3개의 디스토션 포인트가 있습니다. **Peak**는 따뜻하면서도, 느낌 있고 놀라운 오버드라이브를 가진 풍성한 사운드를 생성합니다.

작업을 진행하기 전에, 본 가이드를 자세히 읽으시기 바랍니다. 빨리 시작하고 싶은 유혹이 있겠지만, 문제를 피하고 곧바로 시작 및 실행하는 데 도움이 됩니다.

즐겁게 사용하시기 바랍니다!

신속하게 설정 및 실행하려면 다음 단계를 따르십시오.

이 안내서는 각 단계를 보다 자세하게 설명하므로 시작하기 전에 읽어보십시오.

1. 상자의 내용물 확인
2. Peak를 헤드폰이나 스피커에 연결.
3. 스위치를 켜고 듣기
4. 키보드에 연결
5. 등록하고 포함된 소프트웨어 다운로드
6. Ableton Live Lite 다운 받기
7. 문제가 생기면...

# 시작하기

## 1. 상자의 내용물 확인



다음 모든 것이 상자 포함되어야 합니다. 누락된 것이 있으면 당사에 문의하십시오.

### 문서

- 본 안내서
- 영어 및 프랑스어 안전 정보 시트

### 하드웨어

- Novation Peak
- 파란색 USB 케이블
- 12V DC 전원 공급장치




### 소프트웨어

소프트웨어 번들 코드는 이 안내서의 뒷부분에 있습니다.

번들 코드는 온라인에서 다음 소프트웨어 및 문서를 다운로드하기 위한 액세스 권한을 제공합니다:

- Ableton Live Lite
- 무료 Loopmasters 샘플 콘텐츠

## 2. Peak를 헤드폰이나 스피커에 연결.




상자에서 제품과 전원 공급장치 꺼내기. PSU 연결.

그 다음, Peak를 헤드폰에 연결.

주의: 마스터 볼륨을 중간 수준으로 설정하십시오. 또는, 재량에 따라 Peak를 전원이 연결된 모니터 스피커 페어 또는 앰프 및 스피커에 연결할 수도 있습니다.

### 3. 스위치를 켜고 듣기

먼저 Peak를 켜고, 사용하는 경우 앰프나 전원이 연결된 스피커도 켭니다.






'Audition' 버튼을 눌러 첫 번째 패치를 들어봅니다.

'Patch +'를 누르거나 패치 버튼 위의 로터리 인코더를 돌리면 새로운 패치를 선택할 수 있습니다.

'Audition' 버튼을 다시 눌러 새롭게 선택한 패치를 들어봅니다.

## 4. 키보드에 연결




MIDI 키보드가 있다면, 지금 사용해 보십시오. 키보드의 MIDI Out(출력)을 Peak의 MIDI In(입력)에 연결합니다.

몇 개의 건반을 누르고, 상단 패널의 노브(스위치)를 계속 돌려보십시오.

## 5. 등록하고 포함된 소프트웨어 다운로드

[www.novationmusic.com/register](http://www.novationmusic.com/register)로 이동하여 제품 등록을 클릭합니다.



**novation** Products Community Support Where to buy Search

Register Product | Sign In

### Login

## Register Your Product

[Forgotten your password?](#)  
[Don't have an account?](#)  
[Problems with product registration or account page? Click here.](#)

**Email address \***  
Please enter your email address

**Password \***  
Please enter your password

Login



**Product \***  
- Select -  
Please select the product that you wish to register

**Serial Number \***  
Please enter the serial number

드롭다운 목록에서 Peak를 선택하고 (제품) 일련번호를 입력하십시오. 일련번호는, 이 책자 뒷면과 제품 밀면의 레이블에서 찾을 수 있습니다. 12자 또는 13자이며, 처음 세 자는 숫자 또는 문자일 수 있지만 나머지는 숫자입니다.

제품 일련번호는 소프트웨어 번들 코드와는 다릅니다.

"Get My Stuff"를 클릭하여 소프트웨어를 다운로드하십시오. Novation 계정이 없는 경우, 몇 가지 세부 정보를 요청할 것입니다.



## 6. Ableton Live Lite 다운 받기

# |||≡ Ableton Live Lite

새로운 스튜디오 Ableton Live는 창조성을 자극하기 위해 만들어진 강력한 퍼포먼스 도구로, 융통성 있는 음악 제작 환경을 제공합니다. 이것이 바로 가장 작은 침실 스튜디오부터 세계 최대 규모의 스튜디오까지 모든 곳에서 사용되는 이유입니다.

## Live Lite 다운 받는 방법

Ableton Live Lite 최신 버전 다운로드 및 설치:

[www.ableton.com/live-lite](http://www.ableton.com/live-lite)

Ableton Live Lite 출시.

Live가 인증 프로세스로 안내하고 (제품) 일련번호를 요구할 것입니다.

일련 번호는, 유닛을 등록한 후 Novation 웹사이트의 계정에서 찾을 수 있습니다.

## 오늘 Live 9로 업그레이드 하십시오.

Live 9 Standard 및 Suite는, 더 많은 기능, 더 많은 소리와 더 많은 가능성으로 창작력을 대폭 확장합니다.

Live Lite 사용자는, 새 라이선스를 구입하는 경우와 비교하여, 업그레이드 시 USD 100/EUR 70까지 절약할 수 있습니다. Live 9 Standard 및 Suite 혜택에 대해 다음을 참조하십시오:

[www.ableton.com/lite-upgrade](http://www.ableton.com/lite-upgrade)

## 이 Ableton Live Lite는 다음을 제공합니다:

- 독특한 Session 및 Arrangement 뷰를 기반으로 한 Ableton의 빠르고 직관적인 워크 플로우
- 전문가 수준의 오디오 녹음 및 최대 8 트랙의 MIDI 시퀀싱
- Impulse 및 Simpler 악기를 사용한 독창적인 사운드 디자인 및 프로세싱. 드럼, 악기 및 효과 랙
- 600MB의 루프 및 샘플
- 다수의 하드웨어 컨트롤러와의 플러그 앤 플레이 호환성
- EQ, 압축, 리버브, 딜레이, 코러스, 필터 등의 스튜디오 효과
- 포함된 Ableton 악기 및 효과 무제한 사용
- 좋아하는 VST 및 AU 악기 및 효과 무제한 사용

### 7. 문제가 생기면...

문제가 있는 경우, Peak 구입처를 방문하지 마십시오. 저희가 도와드립니다: 단계별 설치 가이드를 포함하여, 무료 비디오 지도를 온라인으로 제공합니다.

[www.novationmusic.com/get-started](http://www.novationmusic.com/get-started)

또한 일반적인 문제에 대한 답변 모음도 있습니다:

[www.novationmusic.com/answerbase](http://www.novationmusic.com/answerbase)

도움이 필요하시면, 홈페이지의 Help Centre(지원센터)에서 'Contact(문의)'를 클릭하여 전화, 이메일 및 라이브 채팅을 통해 문의하십시오.



